



Полезная информация

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

115088 Москва,
Новоосталовская ул., д. 5, стр. 14
Тел.: 8 (495) 925-0470
Факс: 8 (495) 925-0471
E-mail: info@tdrsk.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ

Ремстройкомплект-Екатеринбург
620043 г. Екатеринбург,
ул. Крестинского, д. 46а, офис 307
Тел.: 8 (343) 345-0422
Факс: 8 (343) 345-0422
E-mail: rske@rsk-e.ru

Ремстройкомплект-Ростов
344029 г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2л, офис 334
Тел.: 8 (863) 300-1616
Факс: 8 (863) 300-1616
E-mail: rskr@rsk-r.ru

Ремстройкомплект-Самара
443093 г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Авроры, д.
150, литера И1, 2 этаж, офис 4
Тел.: 8 (846) 979-8565
Факс: 8 (846) 979-8565
E-mail: rsk@rsk-s.ru

Дополнительные сведения о материалах см. на сайте:

<http://www.tdrsk.ru>
<http://www.rsk-monolit.ru>
<http://www.rsk-panel.ru>
<http://www.rsk-otdelka.ru>
<http://www.rsk-gidroisol.ru>
<http://www.rsk-uteplitel.ru>



Справочная таблица по объёму фанеры ФАНКОМ

толщина, мм	длина, мм	ширина, мм	количество листов	объём пачки, м ³
6	2440	1220	65	1,161
9	2440	1220	44	1,179
12	2440	1220	33	1,179
15	2440	1220	26	1,161
18	2440	1220	22	1,143
21	2440	1220	19	1,178
24	2440	1220	17	1,143
27	2440	1220	15	1,126
30	2440	1220	13	1,250

Упаковка

Листы фанеры упаковываются в пачки. Количество листов в пачке зависит от толщины листа фанеры (см. таблицу выше).

Транспортировка

В соответствии с действующими правилами перевозки грузов отгрузка фанеры осуществляется:

- крытыми вагонами;
- контейнерами;
- автотранспортом.

Хранение

Хранение фанеры должно исключать попадание на поверхность прямых солнечных лучей и осадков. Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от - 40°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.