



Полезная информация

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

115088 Москва,
Новоосталовская ул., д. 5, стр. 14
Тел.: 8 (495) 925-0470
Факс: 8 (495) 925-0471
E-mail: info@tdrsk.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ

Ремстройкомплект-Екатеринбург
620043 г. Екатеринбург,
ул. Крестинского, д. 46а, офис 307
Тел.: 8 (343) 345-0422
Факс: 8 (343) 345-0422
E-mail: rske@rsk-e.ru

Ремстройкомплект-Ростов
344029 г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2л, офис 334
Тел.: 8 (863) 300-1616
Факс: 8 (863) 300-1616
E-mail: rskr@rsk-r.ru

Ремстройкомплект-Самара
443093 г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Авроры, д.
150, литера И1, 2 этаж, офис 4
Тел.: 8 (846) 979-8565
Факс: 8 (846) 979-8565
E-mail: rsk@rsk-s.ru

Дополнительные сведения о материалах см. на сайте:

<http://www.tdrsk.ru>
<http://www.rsk-monolit.ru>
<http://www.rsk-panel.ru>
<http://www.rsk-otdelka.ru>
<http://www.rsk-gidroisol.ru>
<http://www.rsk-uteplitel.ru>



Справочные таблицы по объёму и количеству листов в пачках

СВЕЗА ламинированная и берёзовая фанера (Пермский фанерный комбинат)

толщина, мм	длина, мм	ширина, мм	листов пачке	кол-во м ³ в пачке
4	2440/2500	1220/1250	100	1,191/1,250
6	2440/2500	1220/1250	65	1,161/1,219
6,5	2440/2500	1220/1250	56	1,084/1,138
9	2440/2500	1220/1250	44	1,179/1,238
12	2440/2500	1220/1250	33	1,179/1,238
15	2440/2500	1220/1250	26	1,161/1,219
18	2440/2500	1220/1250	22	1,179/1,238
21	2440/2500	1220/1250	19	1,188/1,247
24	2440/2500	1220/1250	16	1,143/1,200
27	2440/2500	1220/1250	15	1,206/1,181

В машину входит 24 пачки

СВЕЗА ламинированная фанера (Костромской фанерный комбинат)

толщина, мм	длина, мм	ширина, мм	листов пачке	кол-во м ³ в пачке
9	2440	1220	67	1,795
12	2440	1220	50	1,786
15	2440	1220	40	1,786
18	2440	1220	33	1,768
21	2440	1220	29	1,813

В машину входит 16 пачек

СВЕЗА ламинированная фанера (Усть-Ижорский фанерный комбинат)

толщина, мм	длина, мм	ширина, мм	листов пачке	кол-во м ³ в пачке
15	3000	1500	40	2,700
18	3000	1500	35	2,835
21	3000	1500	30	2,835

В машину входит 10 пачек

Упаковка

Листы фанеры упаковываются в пачки. Количество листов в пачке зависит от толщины листа фанеры (см. таблицы выше).

Хранение

Хранение фанеры должно исключать попадание на поверхность прямых солнечных лучей и осадков. Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от - 40°С до +50°С и относительной влажности воздуха не более 80%.